

# 『石碑型納骨室』 組立作業紹介写真

作業は二人以上でお願いします



完成



接着剤は同封の  
2液性のボンド  
を使用

アクリル板  
3ミリ 5ミリ  
同封



設置場所の根固め



台板はお遺骨を土に戻す場合は組立後外  
せるようにボンドは使用しません



壁石と台の設置  
アクリル板を壁石1枚に  
対し2枚を置きボンドを  
充填して、壁石を設置  
他2枚も同様に

設置場所を決めて順番に組立

接着面を布で綺麗にし、指定のボンドを充填します

背面の板を設置お一人が支え  
もう一人側面を設置

テープで固定



台板を外し接着剤を拭き取り  
完成後外せるように確認



テープで固定



中棚設置

中棚と下蓋の調整  
(下蓋の設置・外しの確認)



下蓋の挿入が困難な場合  
壁石と台との間にアクリル板を  
増やして調整

中棚と上蓋の調整  
(上蓋の設置・外しの確認)

上蓋の挿入が困難な場合  
壁石と笠との間にアクリル板を  
増やして調整



通気口をボンドで接着  
花立・香炉を差込んで  
完成

上下の蓋に鍵も付け  
られます(オプション)

完成